E-Fahrzeuge – Losfahren

1. Das Auto mit der Schlüsselkarte öffnen (Symbol "offenes Schloss").



- 2. Das Auto ist an der Ladesäule angeschlossen (ansonsten weiter zu Schritt 3):
- a. Zum Entriegeln der Ladesteckdose am ZOE drücken Sie den Knopf mit dem Stecker-Symbol auf der Schlüsselkarte (Abb.1)
- b. Ziehen Sie den schwarz-blauen Stecker aus der Ladesteckdose des ZOE (Abb.2). (Ab Herbst 2018 finden Sie bei Bedarf Handschuhe im Kofferraum)
- c. Anschließend schließen Sie die beiden Ladeklappen oberhalb des Nummernschildes vorne am ZOE (Abb. 3 Nr. 1,2).



- Nun geht es weiter an der Ladesäule: Ziehen Sie den Stecker unter der grünen Klappe aus der Ladesäule heraus (Abb.4). Der Stecker ist etwas schwergängig, daher bitte kräftig ziehen.
- Falls der Stecker verriegelt sein sollte: In der Automappe finden Sie eine weiße Karte im Scheckkartenformat. Halten Sie diese gegen das Piktogramm an der die Frontseite der Ladesäule (Abb.5) zum entriegeln des Steckers.
- Rollen Sie das Kabel bitte ordentlich auf. f.
- Legen/hängen Sie dieses in den Kofferraum.



- 3. Zum Starten des Fahrzeugs: Bremspedal gedrückt halten und Startknopf drücken (Abb.6).
- 4. Schaltung wie bei einem Automatikgetriebe (Automatischen Vortrieb im Vorwärts- und Rückwärtsgang beachten). Wenn der Fuß von der Bremse genommen wird, setzt sich der Wagen in Bewegung. Linken Fuß nicht nutzen) (Abb.7). Durch Drücken des Knopfs am unteren Teil des Schalthebels können Sie die Schaltposition verändern.
- 5. Die im Monitor angezeigte Reichweite bildet sich aus mittelfristigen Erfahrungen des Autos und ist eine Prognose. Sie hängt von verschiedenen Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit und der Benutzung anderer Stromverbraucher ab.






Zurück von der Fahrt

 Bei Fahrtende: Schalthebel auf "P" stellen und Stopp-Taste betätigen.



- 2. Das Fahrzeug an die Ladesäule anschließen:
- a. Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum.
- In der Automappe finden Sie eine weiße Karte im Scheckkartenformat. Halten Sie diese gegen das Piktogramm an der Frontseite der Ladesäule (Abb.9).
- c. Mit dem grünen Knopf öffnen Sie die grüne Ladeklappe an der Ladesäule (Abb.8).
- d. Stecken Sie den schwarzen Stecker in die Steckdose der Ladesäule. Bitte kräftig drücken, da der Stecker etwas schwergängig ist.
- e. Der schwarze Stecker muss vollständig eingesteckt werden. Falls dieses nicht geschehen ist, den Stecker bitte ganz herausziehen und erneut bis zum Anschlag einstecken.
- f. Falls die Ladesäule nun piept ist dies lediglich ein Signal, dass die Verbindung zu einem E-Auto hergestellt werden sollte. Über der Ladeklappe blinkt die grüne Lampe.
- g. Weiter am ZOE: Drücken Sie den Knopf auf der Schlüsselkarte mit dem Stecker-Symbol, um die Ladeklappe vorne am ZOE zu öffnen.



- i. Das Kabel verriegelt automatisch. Das Auto überprüft die Verbindung zur Ladesäule (im Fahrzeugdisplay Anzeige: Überprüfung läuft). Die Kontrolllampe Z.E. vorne am Auto (Abb.12) blinkt währenddessen schnell blau.
- Der Ladevorgang beginnt. Dies kann einen Moment dauern (2-3 Minuten). Während des Aufladens blinkt die Kontrolllampe Z.E. langsam blau (Abb.12).
- Zusätzlich wird im Fahrzeugdisplay der Ladevorgang angezeigt (Abb.13).
- Bitte prüfen Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs, ob der Ladevorgang begonnen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte die Schritte c-k wiederholen.
- Auto mit der Schlüsselkarte schließen (Symbol "geschlossenes Schloss").

